







#### **Guide utilisateur**

**ELK - ETK** 

#### Table des matières

	Présentation générale de l'instrument	. 4
1.1.	Déballer le régulateur	4
1.2.	Dimensions	5
1.3.	Etape 1 : Installation	6
1.3.1.	Montage du régulateur sur le panneau	6
1.3.2.	Dimensions des découpes de pannneau	6
1.3.3.	Espacements minimum entre régulateurs. Applicables à toutes les dimensions de modèles	7
1.3.4.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.4.	Code de commande	8
	Etape 2 : CABLAGE	10
2.1.	Bornier de raccordement - Régulateur ELK	.10
2.2.	Bornier de raccordement - Régulateurs ETK	.11
2.3.	Diamètres de fil	.12
2.4.	Entrée PV (entrée de mesure)	.12
2.5.	Entrée/Sortie 1 & Sortie 2	.13
2.6.	Sortie 3	.14
2.7.		
2.8.	Entrées logiques A et B	.15
2.9.	Transformateur de courant	.16
2.10.	Alimentation capteur	.16
2.11.	·	
2.12.	· ·	
2.13.	Exemple de connexions	.18
	1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.	1.2. Dimensions

3.		Mise sous tension	19
	3.1.	Configuration initiale	19
	3.2.	Pour rappeler le mode de configuration rapide	22
	3.3.	Régulateur préconfiguré ou démarrages usuels	22
4.		Disposition de la face avant	23
	4.1.	Réglage de la consigne souhaitée	24
	4.2.	Indication d'alarme	24
	4.3.	Mode Auto/Manuel/Off	24
	4.4.	Paramètres opérateur de niveau 1	26
5.		Opérateur Niveau 2	27
	5.1.	Pour passer en Niveau 2	27
	5.2.	Pour revenir en Niveau 1	28
	5.3.	Paramètres de Niveau 2	28
	5.4.	Utilisation avec la temporisation	36
	5.5.	Temporisation de palier	37
	5.6.	Temporisation : Départ différé	38
	5.7.	Temporisation de Démarrage progressif	39
6.		Spécifications techniques	41
7.		Sécurité et compatibilité électromagnétique (CEM)	43

#### Installation et utilisation de base

#### 1. Présentation générale de l'instrument

Le régulateur a pu être commandé à partir d'un code matériel seulement ou préconfiguré à l'aide d'un code rapide optionnel. L'étiquette apposée sur le côté du boîtier indique le code de commande du régulateur, tandis que les deux derniers jeux de cinq chiffres renvoient au code rapide. Si le code rapide indique \*\*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*, le régulateur devra être configuré avant sa mise sous tension initiale.

#### H/W = Référence du produit



S/N= Numéro de série

#### 1.1. Déballer le régulateur

La boîte doit contenir les éléments suivants :


- Régulateur monté dans son boîtier
- Deux clips de fixation sur panneau
- Un joint d'étanchéité IP65 monté sur le boîtier
- Un sachet de composants contenant un « circuit RC » pour chaque sortie relais (voir section 3.6) et une résistance de 2,49 Ω pour les entrées de courant (voir section 2)
- Ce manuel d'utilisation

Si à la récéption, le colis du régulateur est endommagé, vous ne devez pas installer ce produit mais contacter votre fournisseur.

Si le régulateur est stocké avant son utilisation, il doit être protéger de l'humidité et être stocké à une température ambiante comprise entre -30°C et  $+\,75^\circ$  C.

#### 1.2. Dimensions

Vue générale des régulateurs avec dimensions hors tout.



#### 1.3. Etape 1: Installation

Cet instrument est destiné à être installé à demeure, en intérieur exclusivement et à l'abri dans un tableau électrique.

Choisir un emplacement offrant un minimum de vibrations, pour une température ambiante comprise entre 0 et 55°C (32 - 131°F).

Le régulateur peut être monté sur un panneau d'une épaisseur maximum de 15 mm.


Pour assurer le bon fonctionnement du joint d'étanchéité avant (IP65/NEMA 4) et une protection adéquate contre la poussière et de l'eau, il est recommandé de monter le régulateur sur une surface non texturée.


### 1.3.1. Montage du régulateur sur le panneau

- Préparer une découpe dans le panneau de montage aux dimensions indiquées. Si plusieurs régulateurs doivent être installés sur le même panneau, veiller à les espacer de la manière indiquée.
- Monter le joint d'étanchéité IP65 derrière la façade avant du régulateur.
- Engager le régulateur dans la découpe préalablement pratiquée.


- Mettre en place les clips de fixation en comprimant le ressort. Bloquer le régulateur en position en s'assurant qu'il est de niveau tout en poussant vers l'avant les deux languettes d'appui.
- 5. Retirer le film de protection de l'afficheur.

### 1.3.2. Dimensions des découpes de pannneau





# 1.3.3. Espacements minimum entre régulateurs. Applicables à toutes les dimensions de modèles.



### 1.3.4. Pour retirer le régulateur de son boîtier

Le régulateur peut être sorti de son boîtier, par traction vers l'avant après déblocage des clips de verrouillage. Au remontage dans le boîtier, s'assurer que les clips sont bien engagés, afin que le niveau de protection IP65 soit maintenu.

#### 1.4. Code de commande

1	2	3	4	5	5 - B	6	7	8	9
					(ETK seulement)				i

1. Modèle	
Dimension 1/16 DIN	ELK
Dimension 1/8 DIN	ETK

2. Fonction	
Régulateur	3

5-B. Voie 3**(ETK uniquement)		
Non équipé	0	
Relais	1	
Sortie linéaire mA (*)	7	
6. Voie 4		
Man 4 min 4	0	

6. Voie 4	
Non équipé	0
Relais	1

3. Alimentation		
24 V	5	
100 - 240 V	3	

4. Voie 1**	
Non équipé	0
Relais	1
Entrée/Sortie logique	5
Sortie linéaire mA	7
5. Voie 2**	
5. Voie 2** Non équipé	0
	0
Non équipé	0 1 6

7. Options		
Non équipé	0	
2 <sup>e</sup> entrée logique + CT	1	

8. Communication	
Non équipé	0
RS 232 + 2 <sup>e</sup> entrée	1
logique	
RS $485 + 2^{e}$ entrée	2
logique	

9. Langue du produit et manuel		
Anglais	E	
Français	F	
Allemand	G	
Italien	I	
Espagnol S		

- (\*) Note : cette sortie est isolée de l'entrée mesure
- (\*\*) Attention : toutes les combinaisons entre voie 1, voie 2 et voie 3 ne sont pas nécessairement possibles. Nous consulter avant codification ou voir le tableau à la page suivante. Ex. : 1 7 1 n'est pas valide pour voie 1,2,3.

#### Tableaux des combinaisons possibles des sorties OP1, OP2 (, OP3)

Combinaiso	Combinaisons sur ELK				
OP1	OP2				
5	0	*			
5	6	*			
5	1				
1	1				
5	7	*			
7	1				
7	7	*			
0	0				

Combinaisons sur ETK					
OP1	OP2	OP3			
5	6	1	*		
5	1	1			
1	1	1			
5	1	7			
1	1	7			
7	7	7	*		
5	6	7			
5	7	7			
7	1	7	*		
0	0	0			

<sup>\*</sup> Ces combinaisons sont incompatibles avec l'option (3) Alimentation 24 V.


#### 2. Etape 2 : CABLAGE

#### 2.1. Bornier de raccordement - Régulateur ELK

#### Attention

#### Vérifier la compatibilité du régulateur avec l'alimentation réseau

Vérifier avec le code de commande du régulateur livré




#### 2.2. Bornier de raccordement - Régulateurs ETK

#### Attention

#### Vérifier la compatibilité du régulateur avec l'alimentation réseau

Vérifier avec le code de commande du régulateur livré



#### 2.3. Diamètres de fil

Les borniers à vis acceptent les fils de 0,5 à 1,5 mm (16 à 22AWG). Les capots articulés évitent tout contact accidentel avec les fils sous tension. Les vis des borniers arrière sont à serrer à 0,4 Nm.

#### 2.4. Entrée PV (entrée de mesure)

- Ne pas faire cheminer les câbles d'entrée avec les câbles d'alimentation
- Tout câble blindé ne doit être mis à la terre qu'en un seul point
- Tous les composants externes (tels que des barrières Zener) intercalés entre le capteur et les bornes d'entrée pourront entraîner des erreurs de mesure en raison d'une résistance de ligne excessive et/ou déséquilibrée ou de courants de fuite.
- Non isolée par rapport aux entrées et sorties logiques

#### Entrée thermocouple

Modèle ELK




Modèle ETK




 Utiliser un câble de compensation approprié, de préférence blindé.

#### **Entrée RTD**



- La résistance doit être identique entre les 3 fils.
- La résistance de ligne pourra provoquer des erreurs si elle est supérieure à 22 Ω.

### Entrées linéaires (en mV/ mA) ou entrées en tension




- Pour une entrée en mA, équiper les bornes + et avec la résistance 2,49  $\Omega$ , comme indiqué sur la figure.
- Pour une entrée 0-10 V dc, un adaptateur externe Réf.: SUB21/IV10 est nécessaire (non fourni).

#### 2.5. Entrée/Sortie 1 & Sortie 2


Ces sorties peuvent être de type logique (commande SSR), relais ou mA dc. En outre, l'entrée/sortie 1 peut être utilisée aussi comme entrée contact sec.

#### Sortie relais (Forme A. normalement ouvert)




- Sortie isolée 240 Vac CATII
- Pouvoir de coupure :
   2 A 264 Vac résistive
- Fonction de la sortie : chauffage, froid ou alarme

#### Sortie logique (commande relais statique SSR)



- Non isolée par rapport à l'entrée de capteur
- Sortie Etat actif (ON): 12 V dc à 40 mA maxi
- Sortie Etat non actif (OFF): <100 mV, <100μA</li>
- Fonction de la sortie : chauffage, froid ou alarme

#### Sortie Analogique



- Non isolée par rapport à l'entrée de capteur
- Logiciel configurable: 0-20 mA ou 4-20 mA.
- Résistance de charge maxi. : 500 Ω
- Précision de la calibration : 1 %, ± 100 μA
- Fonction de la sortie : chauffage, froid ou retransmission

#### Entrée logique contacts secs (OP1 seulement)

Modèle ELK
OP1
7
8

Modèle ETK
OP1

14

- Non isolée par rapport à l'entrée de capteur
- Commutation: 12 Vcc à 40mA maxi
- Contact ouvert  $> 500 \Omega$ .Contact fermé  $< 200 \Omega$
- Fonctions de l'entrée : se reporter à la liste dans les codes rapides.

#### 2.6. Sortie 3

La sortie 3 est uniquement disponible pour le modèle ETK. C'est une sortie de type relais ou analogique mA.

Sortie relais (Forme A, normalement ouvert)

OP3
19
20

- Sortie isolée 240 Vac CATII
- Pouvoir de coupure :
   2 A 264 Vac résistive
- Fonction de la sortie : chauffage, froid, alarme

#### Sortie Analogique DC



- Sortie isolée 240 Vca CATII
- Logiciel configurable: 0-20 mA ou 4-20 mA.
- Résistance de charge maxi. :  $500 \Omega$
- Précision du calibrage : 1 %, ± 100 μA
- Fonction de la sortie : chauffage, froid ou retransmission

#### 2.7. Sortie 4

La sortie 4 est toujours un relais.

#### Sortie Relais (Forme C)



- Sortie isolée 240 Vac CATII
- Pouvoir de coupure : 2 A 264 Vac résistive
- Fonction de la sortie : chauffage, froid, alarme

#### \* Remarque générale sur les relais et les charges inductives

Des transitoires à haute tension risquent d'apparaître à la commutation des charges inductives (contacteurs ou électrovannes par ex.). Ces transitoires peuvent occasionner des perturbations susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'instrument. Pour ce type de charge, il est recommandé de protéger le contact travail du relais de commutation avec un "circuit RC".Le circuit RC recommandé se compose d'une résistance/condensateur connectés en série (généralement  $15~\rm nF/100~\Omega)$ . Ce montage permet également de prolonger la durée de vie des contacts du relais


#### ATTENTION

Lorsque le contact du relais est ouvert ou qu'il est connecté à une charge à grande impédance, le circuit RC laisse passer un courant (généralement de 0,6 mA à 110 V ca et de 1,2 mA à 240 V ca). Il est impératif de s'assurer que ce courant ne fait pas défaut aux charges électriques basses. Si la charge est de ce type, s'abstenir de monter le circuit RC.

#### 2.8. Entrées logiques A et B

L'entrée logique A est une entrée optionnelle que l'on retrouve sur tous les modèles.

L'entrée logique B est montée en standard sur le modèle ETK.



- Non isolée par rapport à l'entrée de capteur
- Commutation: 12 Vdc à 40mA maxi
- Contact ouvert > 500  $\Omega$ . Contact fermé < 200  $\Omega$
- Fonctions de l'entrée : se reporter à la liste dans les codes rapides.

#### 2.9. Transformateur de courant

L'entrée du transformateur de courant est une entrée optionnelle convenant à tous les modèles.

Elle peut être connectée pour mesurer le courant efficace dans une charge électrique et pour fournir un diagnostic de la charge. Les conditions de défauts suivants peuvent être détectées : court-circuit SSR (relais statique), circuit ouvert ou rupture partielle de charge. Ces défauts s'affichent sous forme de messages d'alarme sur la face avant du régulateur.



Note: C est commun à l'entrée CT et à l'entrée logique A. Ces deux entrées ne sont donc pas isolées l'une de l'autre.


- Courant de l'entrée CT: 0-50 mA efficace (sinusoïdal, calibré) 50/60 Hz
- Une résistance de shunt, d'une valeur de 10 Ω, est montée à l'intérieur du régulateur.

- Il est recommandé d'équiper le transformateur de courant d'un dispositif limiteur de tension afin de prévenir les courants transitoires de haute tension en cas de débranchement du régulateur : par exemple deux diodes zener tête-bèche. La tension Zener doit être entre 3 et 10 V, pour un courant nominal de 50 mA.
- Résolution de l'entrée CT: 0,1 A jusqu'à 10 A, 1 A de 11 à 100 A
- Précision de l'entrée CT : +4%.

#### 2.10. Alimentation capteur

La fonction alimentation transmetteur n'est pas disponible sur le modèle ELK. Il équipe en standard le modèle ETK. Alimentation du

#### transmetteur




- Sortie isolée 240 Vac CATII
- Sortie: 24 Vdc, +/- 10 %. 28 mA maxi.


# 2.11. Communications numériques (en option)

Les communications numériques utilisent le protocole Modbus. L'interface peut être commandée au choix au standard RS232 ou RS485 (2 fils).

Isolée 240 V ac CATII.

#### Connexions RS232





# 2.12. Alimentation électrique du régulateur

- Avant de connecter le régulateur au réseau électrique, vérifier que la tension de ligne correspond à la description figurant sur l'étiquette d'identification.
- Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.
- L'entrée d'alimentation n'est pas protégée par un fusible. La protection est donc à prévoir extérieurement.
   Calibre recommandé pour les fusibles externes:

Pour 24 V dc, fusible : T, 2 A 250 V
Pour 100 - 240 V ac, fusible : T, 2 A 250 V

4. En 24 V, la polarité n'est pas importante.




Alimentation haute tension: 100 à 240 Vac,
 -15 %, +10 %, 50/60 Hz

 Alimentation basse tension: 24 V ac/dc, -15 %, +10 %

#### 2.13. Exemple de connexions

Cet exemple illustre un régulateur de température de chauffage/refroidissement où la commande de chauffage utilise un SSR et la commande de refroidissement un relais



Conditions de sécurité pour les équipements connectés en permanence :

- Un interrupteur ou disjoncteur sera inclus dans l'installation
- Il devra être situé à proximité de l'équipement et à portée de l'opérateur.
- Il sera clairement identifié comme dispositif de sectionnement de l'équipement.

Note: il est possible d'utiliser un seul interrupteur/disjoncteur pour plusieurs instruments.

#### 3. Mise sous tension

Une brève séquence de mise en route se compose d'un autotest dans lequel tous les segments de l'afficheur s'allument et la version logicielle est indiquée. La suite dépend de deux scénarios différents :

- 1. Le régulateur est neuf et a été fourni non configuré (voir section 3.1)
- Le régulateur a été fourni configuré, conformément au code rapide (voir section 3.2)

#### 3.1. Configuration initiale

Si le régulateur n'a pas été préalablement configuré, il affichera à sa mise sous tension les codes de configuration rapide. Cet outil intégré permet de configurer rapidement le type et la plage de l'entrée, les fonctions de sortie et l'aspect de l'affichage.

Le code rapide se compose de 2 jeux ("SET") de 5 caractères. Le jeu sélectionné est indiqué dans la moitié haute de l'afficheur, et les 5 caractères constituant le jeu dans la moitié basse.



Les régler comme suit :

- Appuyer sur n'importe quelle touche. Le premier caractère est remplacé par un caractère clignotant '-'.
- 2. Appuyer sur ou pour substituer au caractère clignotant le code à utiliser, indiqué dans le tableau des codes rapides voir page suivant. Note : un X indique que l'option n'est pas installée.
- Appuyer sur pour passer au caractère suivant. Pour revenir au premier caractère, appuyer sur lu l'est les cinq caractères configurés, l'affichage passera au Jeu 2

Une fois le dernier chiffre saisi, appuyer de nouveau

sur , l'affichage indiquera

Appuyer sur 🛆 ou 👽 jusqu'à afficher

Le régulateur passera automatiquement au niveau opérateur.

KEHEO

#### "SET 1" \_\_

Ty	pe d'entrée		Plage	Entrée/So	ortie 1 Sortie 2 Sortie		Sortie 4		
Ther	mocouple	Plein	e plage	Х	Non configuré	Non configuré			
В	Type B	С	°C	Н	PID chauffage	PID chauffage (logique, relais ou 4-20 mA)			
J	Type J	F	°F	С	PID refroidisser	nent (logique, rela	is ou 4-20 i	mA)	
K	Type K	Cent	igrade	J	ON/OFF chauf	fage (logique ou	relais) ou F	PID 0-20 mA	chauffage
L	Type L	0	0-100	K	ON/OFF refroi	dissement (logiqu	ue ou relais	s) ou PID 0-2	20 mA refroidissement
N	Type N	1	0-200	Α	larme : alarme	excitée		А	llarme : alarme désexcitée
R	Type R	2	0-400	0	Alarme haute		5	Alarme h	aute
S	Type S	3	0-500	1	Alarme basse		6	Alarme b	asse
Т	Type T	4	0-800	2	Déviation haut	e	7	Déviation	n haute
С	Custom	5	0-1000	3	Déviation bass	е	8	Déviation	n basse
RTD		6	0-1200	4	Bande		9	Bande	
р	Pt100	7	0-1400		•	R	etransmis	sion Anal	ogique
Linéa	ire	8	0-1600	D	4-20 mA , cons	signe	N	0-20 mA,	consigne
М	0-80mV	9	0-1800	E	4-20 mA, mesu	ıre	Y	0-20 mA,	mesure
2	0-20mA	Fahr	enheit	F	4-20 mA, sortio	9	Z	0-20 mA,	, sortie
4	4-20mA	G	32-212		•	Fonctions d'ent	trée logiq	ue (entrée	/sortie 1 seulement)
		Н	32-392	W	Acquittement	alarme	٧	Sélection	recette 2/1
		J	32-752	М	Sélection man	uelle	Α	Equivalen	nt à la touche Montée
		K	32-1112	R	Marche Temporisation B Equivalent à la touche Descente		nt à la touche Descente		
		L	32-1472	L	Verrouillage clavier G Réinitialisation/Marche pour Temporisation		sation/Marche pour Temporisation		
		М	32-1832	Р	Sélection de consigne 2		I	Pause Ten	mporisation
R	32-2912	N	32-2192	T	Réinitialisation p	our la Tempo.	Q	Sélection N	Mode Standby
T	32-3272	Р	32-2552	U	Validation de la c	onsigne externe			

1W R D T

Entrée TC	Entrée numérique A Entrée numérique B	Sortie 3 Af	fichage inférieur	
X Non configuré	X Non configuré	X Non configuré	T Consigne (std)	
1 10 A	W Acquittement alarme	H PID chauffage		
2 25 A	M Sélection manuelle	C PID refroidissement	P Sortie	
5 50 A	R Marche Temporisation	J ON/OFF chauffage	R Temps restant	
6 100 A	L Verrouillage Clavier	K ON/OFF refroidissement	E Temps écoulé	
	P Sélection consigne 2	Sorties d'alarme	1 Seuil d'alarme	
	T Réinitialisation pour la Tempo.	Alarme excitée Alarme désexcitée	A Intensité du	
			courant charge	
	U Validation de la consigne externe		D Valeurs de	
			Palier/Rampe	
	V Sélection recette 2/1	0 Alarme haute 5 Alarme haute	Temps/vitesse	
	A Equivalent à la touche Montée	1 Alarme basse 6 Alarme basse	N Aucun	
	B Equivalent à la touche Descente	2 Déviation haute 7 Déviation haute	C Consigne et	
	G Réinitialisation / Marche Temporisation	3 Déviation 8 Déviation basse	* Sortie sur le	
		basse	Vue-mètre	
	I Pause Temporisation	4 Alarme de 9 Alarme de	M Consigne et	
		Bande Bande	Ampèremètre*	
	Q Sélection Mode Standby			
		Sorties CC		

Retransmission		Régulation	
D	4-20, consigne	Н	4-20 mA, chauffage
Е	4-20, mesure	С	4-20 mA, refroidissement
F	4-20 mA, sortie	K	0-20 mA, chauffage
N	0-20, consigne	J	0-20 mA, refroidissement
Υ	0-20, mesure		
Z	0-20mA sortie		

\* ETK seulement

# 3.2. Pour rappeler le mode de configuration rapide

S'il s'avère nécessaire de revenir en mode de 'configuration rapide', mettre le régulateur hors tension, appuyer de façon continue sur le bouton et remettre le régulateur sous tension en maintenant cette touche appuyée. Entrer alors le code à l'aide des boutons ou . Le code par défaut d'un régulateur neuf est 4. En cas de saisie d'un code erroné, la procédure devra être répétée dans son ensemble.

# 3.3. Régulateur préconfiguré ou démarrages usuels

Le régulateur affichera brièvement les codes rapides, durant le démarrage, puis passera au niveau opérateur niveau 1

L'écran suivant s'affiche. Cet affichage d'accueil est appelé « HOME »



Note : si les codes rapides n'apparaissent pas au démarrage, il est probable que le régulateur a été configuré au niveau d'accès plus haut, comme indiqué ci-contre. Les codes rapides pourront ne pas être valides et ne seront par conséquent pas affichés.

#### 4. Disposition de la face avant

#### Vovants:

ALM (clignotant ou continu) Alarme active (rouge)

OP1 présent quand sortie 1 sur ON (chauffage)

OP2 présent quand sortie 2 sur ON (refroidiss.)

OP3 présente quand sortie 3 sur ON

OP4 présente quand relais AA sur ON (généralement

alarme)

SPX Autre Consigne en utilisation (SP2)

REM Consigne externe ou communications actives

RUN Temporisation en marche

RUN (clignotant) Temporisation en pause

MAN Mode manuel sélectionné

#### Touches opérateur :



Permet de revenir sur l'écran HOME à partir

de n'importe quel écran


Appuyer pour sélectionner un nouveau paramètre. Maintenir ce bouton enfoncé pour faire défiler les paramètres.



Appuyer pour modifier ou réduire une valeur.



Appuyer pour modifier ou augmenter une valeur.



#### 4.1. Réglage de la consigne souhaitée

Depuis l'écran HOME:

Appuyer sur consigne.

) pour augmenter la

Appuyer sur

pour réduire la consigne.

La nouvelle consigne est entrée une fois la touche relâchée et confirmée par un bref clignotement de l'affichage.

#### 4.2. Indication d'alarme

En cas d'alarme, le voyant ALM rouge clignotera, un message déroulant indiquera la source de l'alarme et toute sortie liée à cette alarme (par ex: relais) sera actionnée.

Appuyer sur et (Ack) pour acquitter

Si l'alarme est toujours présente, le voyant ALM restera continuellement allumé ou se mettra en mode OFF.

Les alarmes sont configurées par défaut en tant qu'alarmes non-mémorisées et désexcitées. Pour des alarmes mémorisées, se reporter au manuel technique.

#### 4.3. Mode Auto/Manuel/Off

Le régulateur peut être réglé en mode Auto, Manuel ou Off - Se reporter à la section suivante.

Le mode auto est le mode normal, où la sortie est automatiquement contrôlée par le régulateur, en réponse à une variation du signal de mesure.En mode Auto, toutes les alarmes et fonctions spécial (autoréglant, soft start et la temporisation) sont opérationnelles.

Le mode manuel permet à l'utilisateur d'ajuster directement la puissance de sortie du régulateur. Le capteur d'entrée est toujours connecté et fournit la mesure, mais la boucle de régulation est « ouverte ». En mode manuel l'alarme de bande et de déviation sont masquées, les fonctions auto-réglant et temporisation sont désactivées.

Le voyant MAN est allumé en mode manuel. La sortie de puissance peut être augmentée ou réduite à l'aide des touches ou .

Le mode manuel doit être utilisé avec prudence. Le niveau de puissance ne doit pas être réglé et laissé à une valeur susceptible d'endommager le procédé ou d'entraîner une surchauffe. L'utilisation d'une unité séparée de protection contre la "surchauffe" est recommandée.

Le mode Off signifie que les sorties de chauffage et de refroidissement sont désactivées (OFF). L'alarme de procédé et la sortie analogique de retransmission restent active pendant que les alarmes de bande et de déviation restent à l'état Off.

Sélection du Mode Auto, Manuel ou OFF
Maintenir appuyées les touches et (Mode)
en même temps pendant plus de 1 seconde.
Cette fonction est uniquement
accessible depuis l'écran HOME.

- L'affichage indique le mode actuel par ex: "Hubo", dans sa partie haute. Après 5 secondes, l'affichage inférieur déroulera la description longue du paramètre, c.-à-d. " MODE RUTO MANU OFF"
- 2. Appuyer sur pour sélectionner "mPn". Appuyer à nouveau pour sélectionner OFF. Le message doit



- s'afficher dans l'affichage supérieur.
- Quand le mode désiré est sélectionné, ne toucher aucun autre bouton. Le régulateur reviendra sur l'écran HOME au bout de 2 secondes..
- Si le mode OFF a été sélectionné, le message OFF apparaît dans l'affichage inférieur et les sorties de chauffage et de refroidissement seront désactivées.
- Si le mode manuel a été sélectionné, le voyant MAN s'allumera. L'affichage supérieur présentera la température mesurée et l'affichage inférieur la puissance de sortie demandée.

NOTE: Le transfert du mode auto au mode manuel s'effectue « en douceur », c'est-à-dire que la sortie adoptera la même valeur qu'en mode auto. De la même façon, la valeur de sortie restera la même quand on passera du mode manuel en mode auto.

- En mode manuel, le voyant s'allumera et la puissance de sortie sera indiquée dans l'affichage inférieur. Appuyer sur ou ou pour réduire ou augmenter la sortie.
- 7. Pour revenir sur le mode Auto, appuyer sur et en même temps. Appuyer ensuite sur pour sélectionner "Fluto".

#### 4.4. Paramètres opérateur de niveau 1

Le niveau opérateur 1 est conçu pour l'utilisation quotidienne du régulateur et ses paramètres ne sont pas protégés par un code de sécurité.

Appuyer sur opour faire défiler la liste des paramètres.

La mnémonique de chaque paramètre est indiquée dans l'affichage inférieur. Après 5 secondes, une description textuelle du paramètre s'affiche.

La valeur du paramètre est indiquée dans l'affichage du haut. Appuyer sur pour changer cette valeur. Si aucune touche n'est actionnée pendant 30 secondes, le régulateur reviendra sur l'écran HOME.

Les paramètres affichés dépendent des fonctions configurées et sont :

Mnémonique du paramètre	Affichage déroulant et description	Disponibilité
WRK.OP	SORTIE DE TRAVAIL	En lecture seulement.
	Valeur de sortie active	Affiché quand le régulateur est en mode AUTO ou OFF.
LK.AMP	COURANT de fuite - Mesurer lorsque	Lecture seulement. Affiché si CT est configuré.
	le régulateur est en mode OFF	
LD.AMP	COURANT dans la CHARGE - Mesurer	Lecture seulement. Affiché si CT est configuré.
	lorsque le régulateur est en mode OFF	
A.TUNE	AUTOREGLAGE disponible -	Modifiable

	Démarrer l'auto-réglage de	Affiché quand le régulateur est en mode AUTO.
	l'algorithme.	
SP.SEL	SELECTION DE LA CONSIGNE - Choix	Modifiable
	de SP (SP1 ou SP2)	Affiché quand le régulateur est en mode AUTO.
REC.NO	NUMERO DE RECETTE en cours -	Modifiable
	Permet de sélectionner la recette de rappelle.	
T.ELAP	TEMPS ECOULE - Temps de la	En lecture seulement
	temporisation écoulé	
T.REMN	TEMPS RESTANT - Temps de la	Modifiable
	temporisation restant	0:00 à 99.59 hh:mm ou mm:ss
DWELL	DUREE DE TEMPS DEFINIE	Modifiable. Affiché uniquement si la fonction temporisation
		est configurée
		(2)

#### 5. Opérateur Niveau 2

Le niveau 2 permet d'accéder à des paramètres supplémentaires, protégés par un code de sécurité.

#### 5.1. Pour passer en Niveau 2

- 1. Appuyer en continu sur .
- 2. Après quelques secondes, l'afficheur indiquera :
- Relâcher la touche



(Si aucun bouton n'est actionné pendant 45 secondes environ, l'affichage revient sur l'écran HOME)

4. Appuyer sur ou pour sélectionner LEu ? (Niveau 2)



5. Après 2 secondes, l'afficheur indiquera



6. Appuyer sur ou pour entrer le code. (Par défaut, le code est '2')



 En cas de saisie d'un code erroné, l'affichage reviendra sur le niveau 1.

#### 5.2. Pour revenir en Niveau 1

- 1. Appuyer en continu sur
- 2. Appuyer sur pour afficher LEu 1.

Le régulateur reviendra sur l'écran HOME de niveau 1. Note : Il n'est pas nécessaire d'entrer un mot de passe pour passer d'un niveau supérieur à un niveau inférieur.

#### 5.3. Paramètres de Niveau 2

Appuyer sur pour faire défiler la liste des paramètres. La mnémonique de chaque paramètre est indiquée dans l'affichage inférieur. Après 5 secondes, une description textuelle du paramètre s'affiche.

La valeur du paramètre est indiquée dans l'afficheur haut.

Appuyer sur ou pour régler cette valeur indiquée dans l'affichage inférieur. Si aucune touche n'est actionnée pendant 30 secondes, le régulateur reviendra sur l'écran HOME. Pour faire défiler la liste dans le sens inverse, appuyer sur tout en maintenant le bouton enfoncé.

Le tableau suivant contient la liste des paramètres disponibles au niveau 2.

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage
WRK.OP	SORTIE DE TRAVAIL Valeur de la sortie	En lecture uniquement
		Affiché quand le régulateur est en mode AUTO ou OFF
LK.AMP	COURANT de fuite - Mesurer lorsque le régulateur est en mode OFF	Lecture seulement. Affiché si CT est configuré.

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage
LD.AMP	COURANT dans la CHARGE - Mesurer lorsque le régulateur est en mode OFF	Lecture seulement. Affiché si CT est configuré.
A.TUNE	<b>AUTOREGLAGE</b> Détermination automatique des paramètres de régulation en fonction des caractéristiques du procédé.	OFF Désactiver On Activer
SP.SEL	SELECTION DE LA CONSIGNE - Choix de SP (SP1 ou SP2)	Modifiable Affiché quand le régulateur est en mode AUTO.
SP1	CONSIGNE 1 Valeur de la consigne 1	Modifiable SP.HI à SP.LO
SP2	CONSIGNE 2 Valeur de la consigne 2	Modifiable SP.HI à SP.LO
A1xxx	SEUIL ALARME 1 (2, 3 ou 4) Permet de définir la valeur de seuil à	Echelle haute et échelle basse
A2.xxx	laquelle une alarme se déclenche. 4 alarmes au maximum	
A3.xxx	Les trois derniers caractères de la mnémonique spécifient le type d'alarme :	
A4.xxx	Hi = Pleine échelle haute DLO = Déviation basse LO = Pleine échelle basse BND = Bande DHi = Déviation haute	
REC.NO	NUMERO RECETTE en COURS Affiche le numéro de recette actuelle. Si ce numéro est modifié, les valeurs paramétriques sauvegardées sous le numéro de recette sélectionné seront appélées et chargées. Voir le manuel de configuration pour de plus amples informations sur les recettes.	MONE si vous voulez maintenir la situation actuelle ou de 1 à 5 ou FR, L si aucune recette n'est enregistrée

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage
STORE	<b>SAUVEGARDER LA RECETTE.</b> Permet de sélectionner le numéro de recette dans lequel vous voulez sauvegader les paramètre en cours.	De 1 à 5
РВ	<b>BANDE PROPORTIONNELLE</b> Permet de définir une sortie proportionnelle à la grandeur du signal d'écart.	de 0,1 % à 200.0 % de l'entrée
TI	<b>TEMPS d' INTEGRALE</b> Annule l'erreur de statisme en incrémentant ou décrémentant la sortie en fonction de l'amplitude et de la durée du signal d'écart.	□FF à 9999 secondes
TD	TEMPS DERIVEE Détermine l'amplitude de la réaction du régulateur à la vitesse de variation de la mesure. Est utilisé pour éviter le sur- ou sous-dépassement et rétablir rapidement la PV en cas de variation soudaine de la demande.	OFF à 9999 secondes
R2G	GAIN RELATIF FROID Permet d'ajuster la bande proportionnelle de refroidissement par rapport à la bande proportionnelle de chauffage. Particulièrement utile lorsque les vitesses de refroidissement et de chauffage sont très différentes. (Chauffage/Refroidissement seulement)	de 0,1 à 10,0
HYST.H	HYSTERESIS CHAUFFAGE définit la différence en unités physiques entre la mise sur OFF et la mise sur ON de la sortie 1	de 0,1 à 200,0 unités d'affichage
	Uniquement affiché si le type de régulation du canal 1 est On/Off.	

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage
HYST.C	HYSTERESIS REFROIDISSEMENT définit la différence en unités physiques entre la mise sur OFF et la mise sur ON de la sortie 2	de 0,1 à 200,0 unités d'affichage
	Uniquement affiché si le type de régulation du canal 2 est sur On/Off.	
SS.PWR	LIMITE PUISSANCE DEMARRAGE PROGRESSIF Ce paramètre n'apparaît que lorsque la temporisation est configurée sur 5F5L (Softstart/démarrage progressif). Définit une limite de puissance qui est appliquée jusqu'à ce que la température mesurée atteigne une valeur seuil (SS.SP) ou que le temps défini (DWELL) se soit écoulé. La temporisation démarre automatiquement à la mise sous tension.	de -100 et 100% de la puissance de sortie
SS.SP	CONSIGNE DEMARRAGE PROGRESSIF Ce paramètre n'apparaît que lorsque la temporisation est configurée sur 5F5E (Softstart/démarrage progressif). Définit la valeur seuil de process sous laquelle la puissance limitée ci-dessus sera appliquée.	Entre SP.HI et SP.LO
DWELL	<b>DUREE DE TEMPS DEFINIE.</b> – Définit la durée de la temporisation. Modifiable temporisation en marche	De 0:00 à 99.59 hh:mm: ou mm:ss
T.ELAP	TEMPS ECOULE - Temps de la temporisation écoulé	En lecture seulement
T.REMN	<b>TEMPS RESTANT</b> pour atteindre la temporisation. Cette valeur peut s'augmenter ou se réduire pendant l'exécution de la temporisation.	De 0:00 à 99.59 hh:mm: ou mm:ss

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage	
TM.CFG	CONFIGURATION TEMPORISATION Permet de définir le type de temporisation entre Palier (Dwell), Départ différé (Delay), Démarrage progressif (Soft Start) ou Dévalidé (none). Ce paramètre de type n'est	nonE	Aucune
		dwEll	Palier
	accessible seulement que lorsque la temporisation est en état de	9EL A	Départ différé
réinitialisation.	réinitialisation.	SFSŁ	Démarrage progressif
TM.RES	<b>RESOLUTION TEMPORISATION</b> Permet d'utiliser la temporisation en heures ou en minutes (disponible à la réinitialisation seulement).	Hour	Heures
		МΙΠ	Minutes
END.T	TYPE FIN TEMPORISATION Permet de sélectionner l'action en fin de temporisation. Valeur modifiable quand la temporisation est en marche.	OFF	Régulateur en mode OFF
		dwEll	Régulateur continu en mode Auto de maintenir SP1
		SP2	Régulateur continu en mode Auto de maintenir SP2

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage		
THRES	SEUIL DEPART TEMPORISATION La temporisation ne démarre pas tant que la température n'est pas égale à la valeur définie par ce paramètre. Assure l'obtention d'une température garantie. Le seuil peut être réglé sur OFF, auquel cas il n'en sera pas tenu compte et la temporisation pourra démarrer immédiatement.	OFF à de 1 à 3000 unités		
	Si une consigne en rampe est définie, la rampe devra être terminée avant que la temporisation ne puisse démarrer.			
1. (2, 3 ou 4) PLS.	<b>TEMPS MINIMUM IMPULSION SORTIE 1 (2 OU AA)</b> définit le temps Auto à 150,0 on/off minimum de la sortie. Les sorties relais sont réglables de 0,1 à 150 s. Les sorties logiques sont réglées automatiquement à 55 ms.			
PV.OFS	OFFSET PV. Ecart supplémentaire sur la valeur mesurée	De -1999,00 à 3000,00		
FILT.T	CONSTANTE DE TEMPS DU FILTRE d'entrée de 1 <sup>er</sup> ordre appliqué à la mesure.	De OFF à 100,00 secondes		
	Cette section concerne exclusivement l'entée transformateur de courant.			
	Si l'option CT n'est pas configurée, les paramètres ne s'afficher	ront pas.		
LD.ALM	SEUIL BAS de COURANT dans la CHARGE Quand la sortie régulation est à l'état ON, définit un point de déclenchement d'alarme basse pour le courant mesuré dans la charge par le CT. Permet de détecter les ruptures partielles de charge.	Plage CT		

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage
LK.ALM	SEUIL HAUT de COURANT FUITE Quand la sortie régulation est à l'état OFF, définit un point de déclenchement d'alarme haute pour le courant de fuite mesuré dans la charge par le CT.	Plage CT
HC.ALM	SEUIL SURINTENSITE Quand la sortie régulation est à l'état ON, définit un point de déclenchement d'alarme haute pour indiquer toute surintensité mesurée par le CT.	Plage CT
ADDR	ADRESSE Adresse de communication du régulateur	1 à 254
BAUD	<b>TAUX BAUD</b> C'est le taux en baud assigné à l'interface de communication.	De 1200 à 19200 baud
SP.HI	CONSIGNE HAUTE Permet d'appliquer une limite haute à SP1 et SP2.	Valeur modifiable dans les limites de l'échelle d'entrée
SP.LO	CONSIGNE BASSE Permet d'appliquer une limite basse à SP1 et SP2.	Valeur modifiable dans les limites de l'échelle d'entrée
SP.RAT	<b>RAMPE DE CONSIGNE</b> Permet de définir la vitesse de variation de la consigne.	Valeur modifiable : de OFF à 3000 unités d'affichage par minute
OP.HI	<b>LIMITE HAUTE de SORTIE</b> Limite la puissance de chauffage maximale appliquée au procédé.	+100% à OP.LO
OP.LO	<b>LIMITE BASSE de SORTIE</b> Limite la puissance de chauffage minimum appliquée au procédé.	De -100 à OP.HI

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage	
SAFE	MISE EN SECURITE DE LA SORTIE DE PUISSANCE C'est la valeur	De -100 à OP.HI	
	appliquée à la sortie quand le régulateur détecte une rupture de capteur sur l'entrée.	De -100 à +100	
(a) Appuyer s	Appuyer sur 🗐 à n'importe quel moment pour revenir sur l'écran HOME en haut de la liste		

② Appuyer continuellement sur ۞ pour faire défiler la liste ci-dessus.

#### 5.4. Utilisation avec la temporisation

Une temporisation interne peut être configurée selon quatre modes différents. Ces modes sont définis au niveau 2 via le paramètre **'TM.CFG'** (configuration de la temporisation). On trouvera aux pages suivantes la description de chaque mode de temporisation.

Opération	Action	Indication
Pour mettre en marche la temporisation	Appuyer et relâcher rapidement + •	Voyant MARCHE = On Affichage déroulant - TEMPORISATION EN MARCHE
Pour mettre la temporisation en pause	Appuyer et relâcher rapidement + • +	Voyant MARCHE = Clignotant Affichage déroulant - TEMPORISATION SUR PAUSE
Pour <b>réinitialiser</b> la temporisation	Appuyer pendant plus d'une seconde sur + •	Voyant MARCHE = Off Si la temporisation est du type palier et est configurée pour couper l'energie en sortie, en fin de temporisation, alors OFF sera affiché
	Si la temporisation est écoulée (arrivée en FIN)	Voyant MARCHE = Off SPX = On si le type de Fin choisi est SP2  Notes:  1) la temporisation peut être redémarrée à partir de l'état Fin sans qu'il soit nécessaire de la réinitialiser  2) Pour supprimer l'indication " TEMPORISATION FIN", presser rapidement

La temporisation peut également être MISE EN MARCHE, REGLEE SUR PAUSE ou REINITIALISEE via le paramètre 'T.STAT' (Etat de la temporisation). Elle peut également être commandée par le biais d'entrées numériques.

## 5.5. Temporisation de palier

On utilise une temporisation de ce type (TI.CFG = DWELL) pour maintenir le procédé à une température stable pendant une période donnée. A la remise sous tension du régulateur, il redémarrera au même mode (Auto ou OFF) ou avec la même consigne (SP1 ou SP2) qu'à l'arrêt.

**En mode Réinitialisation,** le fonctionnement du régulateur dépend de la configuration du paramètre "END.T"


En mode Marche, le régulateur sélectionnera SP1 comme consigne active et débutera la régulation. La temporisation se déclenchera quand la température atteint le seuil (THRES) de consigne.

Si le seuil est réglé sur OFF, la temporisation commencera immédiatement son décompte. Si une consigne en rampe est définie, la rampe devra être terminée avant que la temporisation ne puisse démarrer.

**En mode FIN**, le fonctionement sera déterminé par le paramètre '**END.T'** (type Fin) :

**OFF**: Le chauffage et le refroidissement sont sur Off (réinitialisation sur Off)


**Dwell (palier)**: Régulation à la consigne 1 (réinitialisation en Fin en maintenant la consigne 1) **SP2**: Régulation à la consigne 1 (réinitialisation en Fin en visant la consigne 2)



# 5.6. Temporisation : Départ différé

'TI.CFG' = 'DELY'. La temporisation est utilisée pour mettre en circuit la sortie de puissance après un certain délai. La temporisation démarre immédiatement à la mise sous tension ou à la mise en marche. Le régulateur reste en mode d'attente et

le chauffage et le refroidissement sont sur Off jusqu'à ce que le délai se soit écoulé. Une fois la temporisation terminée, l'instrument vise la consigne cible.




# 5.7. Temporisation de Démarrage progressif

'TI.CFG' = 'SS.St'. Une temporisation de démarrage progressif se lance automatiquement à la mise sous tension

Elle applique une limite de puissance ('SS.PWR') jusqu'à ce que la température atteigne une valeur seuil ('SS.SP') ou que la temporisation définie par 'DwEll' arrive à son terme.

Elle est principalement utilisée pour sécher les crayons chauffants ou les réchauffeurs dans les systèmes acceptant mal les démarrages à froid, violents, ou accumulant de l'humidité lors d'arrêt prolongé.



# 6. Spécifications techniques

Manchon: Polycarbonate couleur noir

Degré d'auto extinction: V2 suivant l'UL94

Protection en face avant : IP 65 et NEMA 4X\* pour

un emplacement sous abri (quand le joint en face avant est monté)

\* les vérifications ont été effectuées conformément aux standards CEL 70-1 et NEMA 250-1991 STD

Installation: Montage sur panneau

**Bornier arrière** : 18 bornes à vis avec les diagrammes de raccordement et les châpeaux de borne de sécurité.

**Dimensions**: suivant la DIN 43700

ELK: 48 x 48 - profondeur 90 mm ETK: 48 x 96 - profondeur 90 mm

**Poids**: 250 g max **Alimentation**:

100 V à 240 V ac 50/60 Hz (-15 % à +10 % de la valeur nominale)

- 24 V ac/dc (± 10 % de la valeur nominale)

Consommation: 5 VA max.

**Résistance d'isolation** :>100 M $\Omega$  suivant la IEC 1010-1 **Tension d'isolement** : 1500 V rms suivant la IEC 1010-1 **Temps de rafraichissement de l'afficheur** : 500 ms

Echantillonnage: 250 ms

**Précision** :  $\pm$  0,25 % en lecture à une température de 25° C

Réjection en mode commun :> 120 dB à 50/60~HzRéjection en mode normal :> 60~dB à 50/60~HzTempérature de fonctionnement : de 0 à  $55~^{\circ}C$ 

**Température de stockage** : -10 à +70° C **Humidité** : de 20 à 85 % RH, sans condensation

#### **ENTREES**

### A) THERMOCOUPLE

**Type**: B-L-J-K-N-R-S-T. °C/°F sélectionnable

Résistance de ligne :  $100~\Omega$  max, avec erreur 0,1~% de l'échelle

Soudure froide : compensation automatique de  $0^{\circ}$  à 55°C

Précision de la soudure froide : > 30 à 1

Impédance d'entrée :  $> 1M\Omega$ 

Calibration: suivant l'IEC 584-1 et DIN 43710 -

1977

Gamme de température d'utilisation pour les thermocouples standard

TC	Echelle (°C)		Echelle (°F)	
J	-210	1200	-238	2192
K	-200	1372	-238	2498
L	-200	900	-238	1652
R	-50	1700	-58	3124
В	0	1820	-32	3308
N	-200	1300	-238	2372
T	-200	400	-238	752
S	-50	1768	-58	3214

B) RTD

Type: PT100, connexion 3 fils

Courant: 0,2 mA

Compensation de résistance de ligne :

compensation automatique jusqu'à 22 Ω/fil

**Echelle standard**: de -200 à 850 °C ou de -238 à 1562

°F

### C) ENTREE LINEAIRE

Lecture : de -1999 à 9999 configurable

Point décimal : configurable sur toutes les position

Tableau d'échelle standard

Mini	Maxi	Unité	Impédance
0	60	mV	> 1 MΩ
12	60	MV	> 1 MΩ
0	10	MV	$> 100 \text{ k}\Omega$
2	10	MV	> 100 kΩ
0	20	MA	> 3 <b>Ω</b>
4	20	MA	> 3 O

### D) ENTREE LOGIQUE

Type : contact fermé Contact ouvert :  $> 500 \Omega$  Contact fermé :  $< 200 \Omega$ 

#### SORTIES

Relais: Min. 12 V 100 mA

Max. 2 A 260 V ac sur charge résistive **Logique** : état ON : Sortie > 12 V dc, 5 à 44 mA

état OFF : Sortie < 100 mV, 100 μA

Action : configurable directe ou inversée

### SORTIE DC

Type: 0-20 mA ou 4-20 mA Charge maximum:  $500 \Omega$ Précision:  $1 \% \pm 100 \mu$ A offset

Fonction:

Sortie régulation (chaud ou froid) retransmission de la consigne

retransmission de la puissance de sortie

- retransmission de la mesure

#### COMMUNICATION

Type d'interface : RS232 ou RS485

Protocol: Modbus RTU

Adresse: 1 à 254

Vitesse: 1200 à 19200 baud

# 7. Sécurité et compatibilité électromagnétique (CEM)

Ce régulateur est destiné aux applications industrielles de régulation de la température et des procédés et satisfait aux exigences des directives européennes sur la sécurité et la comptabilité électromagnétique. Son utilisation dans d'autres applications ou le non-respect des instructions d'installation contenues dans ce manuel pourra compromettre la sécurité ou la compatibilité électromagnétique du régulateur. Il incombe à l'installateur de veiller à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique de toute installation.

### Sécurité

Ce régulateur est conforme à la directive européenne sur les basses tensions 73/23/EEC, en vertu de l'application de la norme de sécurité EN 61010.

# Compatibilité électromagnétique

Ce régulateur est conforme aux principales exigences de protection de la directive EMC

89/336/EEC, par application d'un fichier de procédure de construction technique. Cet instrument satisfait aux exigences générales en matière d'environnement industriel définies par la norme EN 61326. Pour plus d'information sur la CEM se reporter à la documentation HA025464.

# Précautions d'installation en matière de CEM

Pour garantir la conformité avec la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique, certaines précautions sont à prendre à l'installation, comme suit

- Pour toute information générale sur le sujet, consulter le guide réf. HA025464 consacré à l'installation CEM des régulateurs Eurotherm.
- Si on utilise les sorties relais, le montage d'un filtre adapté peut se révéler nécessaire pour neutraliser les émissions. Le modèle de filtre à utiliser dépend du type de charge. Pour les applications les plus courantes, nous préconisons un filtre Schaffner FN321 ou FN612.

Si l'unité doit être utilisée avec un matériel sur table, branché sur une prise d'alimentation standard, la conformité aux normes.

### **GENERALITES**

# Service et réparation

Ce régulateur n'est pas en état de fonctionner, contacter votre fournisseur pour les réparations.

### Attention: Condensateurs chargés

Avant de retirer un instrument de son boîtier, débrancher l'alimentation et attendre au moins deux minutes pour permettre aux condensateurs de se décharger. Il peut s'avérer plus pratique de retirer partiellement l'instrument de son boîtier et de marquer ensuite une pause avant de le sortir complètement. Dans tous les cas, éviter de toucher aux composants électroniques de l'instrument lors de sa dépose du boîtier.

Le non-respect de ces consignes pourra endommager les composants de l'instrument et exposer l'utilisateur à des risques.

# Précautions en matière de décharges électrostatiques

Une fois le régulateur retiré de son boîtier, certains de ses composants électroniques exposés pourraient être endommagés par les décharges électrostatiques provenant des personnes manipulant le régulateur. Pour prévenir ce risque, se décharger soi-même en touchant régulièrement un objet métallique relié à la terre, avant de manipuler le régulateur débranché.

## Nettoyage

Ne pas utiliser d'eau ni de produits à base d'eau pour nettoyer les étiquettes car elles deviendraient alors illisibles. Utiliser de l'alcool isopropylique pour le nettoyage des étiquettes. Utiliser une solution savonneuse douce pour nettoyer les surfaces extérieures du produit.

# Signalisation de sécurité

Le régulateur peut être porteur de divers symboles, dont voici la signification:



Attention (voir documents d'accompagnement)



Equipement protégé par DOUBLE ISOLATION



Conseils utiles

### Personnel

Le personnel procédant à l'installation doit être titulaire de la qualification requise.

## Protection des parties sous tension

Pour éviter tout contact avec les parties susceptibles d'être sous tension, le régulateur doit être monté sous enveloppe de protection.

### Attention: sondes sous tension

Ce régulateur est conçu pour fonctionner avec le capteur de température directement relié à un élément de chauffage électrique. Veiller cependant à ce que le personnel d'entretien ne touche pas ces connexions lorsqu'elles sont sous tension. Tous les câbles, connecteurs et commutateurs de connexion d'un capteur sous tension devront être calibrés en fonction des caractéristiques de la tension du réseau (240 V ca CATII).

# Câblage

Il est primordial de réaliser le raccordement du régulateur dans le strict respect des indications fournies dans le présent guide. Veiller particulièrement à ne pas brancher une alimentation en ac à l'entrée basse tension de la sonde ou à toute autre entrée ou sortie has niveau. Utiliser des fils à conducteur cuivre pour tous les raccordements (sauf thermocouple) et se conformer à toutes les réglementations locales applicables au câblage électrique. En France, par exemple, appliquer les dispositions de la norme NFC 15-100.

## Dispositif coupe-circuit

L'installation doit comprendre un dispositif coupecircuit ou un disjoncteur. Ce dispositif doit être placé à proximité immédiate du régulateur, à portée de l'opérateur et clairement identifié comme dispositif d'isolement électrique de l'instrument.

### **Tension nominale**

La tension maximale appliquée en régime continu aux bornes suivantes ne doit pas excéder 240 Vc.a.:

- sortie relais vers raccordements logique, sonde ou c.c.
- raccordements à la masse.

Le régulateur ne doit pas être raccordé à une alimentation triphasée avec montage en étoile sans terre. En cas de défaut, une telle alimentation peut appliquer plus de 240 Vc.a. par la masse, ce qui met en danger l'instrument.

### **Pollution conductrice**

Toute pollution conductrice de l'électricité doit être exclue de l'enveloppe à l'intérieur de laquelle est monté le régulateur. La poussière de carbone, par exemple, constitue une forme de pollution conductrice. Pour obtenir une atmosphère convenable dans des conditions de pollution conductrice, installer un filtre à la mise à l'air de l'enveloppe. Dans les cas de condensation probable (aux basses températures, par exemple), équiper l'enveloppe d'un dispositif de réchauffage à commande thermostatique.

Ce produit a été conçu pour satisfaire aux exigences de la norme BSEN61010, catégorie d'installation II,

degré de pollution 2, telles qu'elles sont définies cidessous :

## Catégorie d'installation II (CAT II)

La tension de choc nominale pour un équipement ayant une alimentation 230 V nominale est de 2500 V.

### Degré de pollution 2

Dans des conditions d'utilisation normales, seule une pollution non conductrice se produira. Une conductivité temporaire due à la condensation pourra cependant se produire dans certaines circonstances.

# Mise à la terre du blindage du capteur de température

Certaines installations prévoient généralement le remplacement du capteur de température, alors que le régulateur est toujours sous tension. Dans ces circonstances et afin de renforcer la protection contre les chocs électriques, il est recommandé de mettre le blindage du capteur de température à la terre. La mise à la terre du bâti de la machine n'est pas suffisante.

# **Protection thermique**

Lors de la conception de tout système de commande, il est essentiel d'examiner les conséquences d'une défaillance de chaque composant du système. Dans les applications de régulation de la température, le principal danger vient d'un chauffage qui resterait constamment activé. Outre les dommages subis par le produit, une telle défaillance pourrait endommager les machines contrôlées ou même provoquer un incendie.

Le chauffage pourra rester constamment activé pour plusieurs raisons :

- Le capteur de température s'est détaché ;
- Il y a un court-circuit dans le câblage du thermocouple;
- Il y a une défaillance du régulateur alors que la sortie de chauffage est constamment activée :
- Une vanne ou un contacteur externe est bloqué en position de chauffage;

Une consigne du régulateur est trop élevée...

Dans les cas où un dommage matériel ou corporel reste possible, nous préconisons l'installation d'une protection thermique séparée avec sonde de température indépendante, qui assure l'isolement électrique du circuit de chauffage.

Il est à noter que les relais d'alarme internes au régulateur n'assurent pas une protection complète dans toutes les conditions de défaut.
Il est à noter qu' Eurotherm commercialise à cet effet

des unités d'alames indépendantes.

### Acheminement des câbles

Pour réduire les bruits électriques, les connexions cc basse tension et le câblage d'entrée du capteur devront être acheminés à l'écart des câbles d'alimentation haute tension. Si cela est impossible, utiliser des câbles blindés en prenant soin de relier le câblage à la terre aux deux extrémités. Il est préférable de réduire au minimum la longueur des câbles.